



ISTRUZIONI PER IL CAMBIO ORA SU RCH/MCT

Passo	Descrizione	Istruzione
1	Effettuare l'azzeramento giornaliero	Entrare in modalità Z (3 [CHIAVE]) e premere il tasto [%] Premere [CONTANTI] Scegliere SI con il tasto [%] e premere [CONTANTI]
2		In <b>PRG</b> (4 + CHIAVE) premere %+ fino a visualizzare <b>Data/ora</b> Premere [CONTANTI]
3		Inserire un valore da 1 a 31 riferito al giorno corrente e premere [CONTANTI]
4		Inserire un valore da 1 a 12 riferito al mese corrente e premere [CONTANTI]
5		Inserire l'anno corrente a 4 cifre e premere [CONTANTI]
6		Inserire un valore da 0 a 23 riferito all'ora corrente e premere [CONTANTI]
7		Inserire un valore da 0 a 59 riferito ai minuti dell'ora corrente e premere [CONTANTI]
8		Il display esce dalla programmazione visualizzando nuovamente "Data/Ora".
9		Per uscire dalla funzione PRG " Data/Ora" premere [ST.SCONTR./STORNO].